


# SOHO NVMe

タッチデュプリケーター **マニュアル**

## インターフェース



- ※ **注意**
1. デバイスと本機の破損を防ぐため、処理途中に電源を切らないでください。
  2. コピー機能を利用する場合、ターゲットデバイスの容量は、マスターデバイスと同じ、またはマスターデバイスより多い容量確保を推奨します。